

Raven

Alles voor de hengelsporter

LET OP: Het losdraaien van de vrijloopknop gebeurt in tegenovergestelde richting. Door de knop naar rechts te draaien (zie afbeelding) draai je de spoel losser, draai je hem naar links, dan zet je hem vaster.

Het is belangrijk dat je de spoel niet te los draait. Hierdoor ontstaat er ruimte tussen de spoel en het reelhuis waar de lijn tussen kan schieten.

Veel plezier met je Sirocco reel!

