

GEBRUIKSAANWIJZING & GARANTIEVOORWAARDEN BAITLINER

Wordt geleverd inclusief:

- Baitliner voerboot
- Afstandsbediening
- Accu voor in de Baitliner
- Acculader voor bijgeleverde accu

LET OP:

Er is maar één goede volgorde om de Baitliner aan- en uit te zetten!

Aanzetten: Eerst de afstandsbediening en daarna de boot aanzetten.

Uitzetten: Eerst de boot en daarna de afstandsbediening uitzetten.

Batterijen afstandsbediening:

Wij adviseren het gebruik van 1,5 Volt DURACELL penlites batterijen.

Als U toch kiest om oplaadbare batterijen te gebruiken adviseren we SANYO AA (1,2 Volt 700 mAh!) batterijen.

Deze blijven wat betreft spanning het langst stabiel.

De milliampères die op die batterijen worden aangegeven bepalen de tijd dat je ze kunt gebruiken. Hoe hoger de capaciteit, des te langer je ermee vaart. Dus u kunt natuurlijk ook SANYO batterijen gebruiken met een hoger aantal ampères.

Bereik:

Het bereik is maximaal 300 meter, afhankelijk van de situatie en de omgeving.

Factoren zoals de conditie van uw batterijen, het weer (onweer), mobiele apparatuur en een slecht uitgeschoven antenne kunnen het bereik van de voerboot nadelig beïnvloeden. Probeer de zender (afstandsbediening) altijd zoveel mogelijk droog te houden.

Vaartijd:

De vaartijd is gemiddeld twee tot drie uur op een volle accu. Daarbij maakt langzaam, of snel varen weinig tot geen verschil.

Accu:

De bijgeleverde accu is een zogenaamde loodaccu. Deze accu's kunnen ten allen tijden opgeladen worden, ongeacht hoe vol de accu nog zit. Het is juist niet goed voor de accu als hij geheel ontladen wordt, hierdoor neemt zijn capaciteit namelijk af. Dus laad de accu's altijd op na gebruik en probeer geheel ontladen te voorkomen!

Laden:

Een lege accu moet gemiddeld 10 uur aaneengesloten aan de bijgeleverde lader staan om hem weer vol te laden.

NOG BELANGRIJK:

Bij twijfels over aansluitingen of andere aspecten altijd contact opnemen met uw winkelier. Zo voorkomt u dat er fouten gemaakt worden die van invloed kunnen zijn op de garantie van uw Baitliner.

Zet de accu('s) van je boot altijd volgeladen en ontkoppeld weg totdat je ze weer nodig hebt! Dus ook bijladen als de accu voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Het is verstandig de boot tijdens langere sessies open (deksel eraf) in je tent weg te zetten. Bij thuiskomst altijd de boot even open zetten om vochtvorming te voorkomen.

Garantiebepalingen:

- Er wordt na aankoop van de Baitliner 12 maanden garantie gegeven.
- Van de gebruiker wordt verwacht dat de hierboven vermelde gebruiksaanwijzing en handleiding correct wordt gelezen en toegepast.
- Fouten en/ of storingen voortgekomen uit verkeerde aansluiting vallen niet onder garantie.
- Bij onkundige omgang met accu's, boot, zender of toebehoren vervalt de garantie.
- Bij zelf aangebrachte aanpassingen en/ of veranderingen aan de Baitliner vervalt tevens de garantie.

Wij wensen U veel vaarplezier met de BAITLINER en een goede vangst.!